

SD カードスロットへの取り付け方

- 1** 親機 PC をシャットダウンし、電源ケーブルや SD カード等接続されている周辺機器を取り外します。



- 2** 拡張ジャケットの上蓋を取り外し、親機 PC のタブレット本体を取り出します。



- 3** 取り出したタブレットを裏返し、クリップ等の細いピンをスロットアクセスカバーの横にある小さな穴に押し込みます。



- 4** スロットアクセスカバーが少し浮き上がるので、カバーに指を掛けて大きく開きます。「microSD」の刻印のある差込口に microSD カードを「カチっ」というまで差し込みます。

