

Bluetooth プリンター (TM-T20 II 等) の再接続方法 その1

- 1** 画面左下のスタートボタンを押し、「EPSON TM Bluetooth Connector」を立ち上げます。



- 2** 「デバイス検索」を押し、プリンターを検索します。



- 3** プリンターが見つかったら上図の画面が表示されます。ステータスが「コンピュータに接続する必要があります。」の場合 **4** へお進みください。それ以外の表示の場合にはカスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。




- 4** 表示されているプリンターを選択し、「接続」を押します。



Bluetooth プリンター (TM-T20 II 等) の再接続方法 その2

5 ポート選択に表示されているポートを押し、「ESDPRT*** (UPOS for TM-○○○)」に変更します。


※○○○の部分はお手元のプリンターの機種によります。機種ごとの設定については以下をご参照ください。



ポートを選択

 TM-T20II	<ul style="list-style-type: none"> ● TM-T20II (左) の場合 => 「ESDPRT011 (UPOS for TM-T20II)」を選択して下さい。 ● TM-m30 (右) の場合 => 「ESDPRT012 (UPOS for TM-m30)」を選択して下さい。 ※同機種の設定が複数表示されますので、間違えないようにご注意ください。 	 TM-m30
---	--	---

6 変更後、「OK」を押します。



7 上図の画面が表示されたら接続成功です。
(※エラーになる場合は
カスタマーサポートまでお問い合わせください。)

